Documentazione tecnica



COMS

COMS con SECON, guida rapida all'installazione per sonde a 2 galleggianti

(it)



Art. n.	Versione	Edizione
350317	4	2024-03



© Copyright:

Riproduzione e traduzione consentite soltanto su previa autorizzazione scritta da parte della FAFNIR GmbH. La FAFNIR GmbH si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ai prodotti, senza preavviso.



Indice

1	Installazione VISY-Stick Oil e VISY-Sludge	.1
2	Impostazioni base in VISY-Setup	3
3	Configurazione	4
3.1	Connessione di rete tra il SECON-Client e il notebook	. 4
3.2	Ulteriore configurazione con il notebook	. 5



1 Installazione VISY-Stick Oil e VISY-Sludge

Il separatore d'olio è zona Ex. Attenersi alle norme di sicurezza!

(B

Durante l'ispezione semestrale del separatore d'olio, le sonde VISY-Stick Oil con entrambi i galleggianti e il VISY-Sludge devono essere pulite da sporco e accumuli con un panno umido.



Il sistema COMS svolge le funzioni di un dispositivo di segnalazione automatico per gli impianti di separazione di fluidi leggeri. Gli allarmi possono essere trasmessi, a scelta, con contatti di commutazione privi di potenziale.

- a) Per il collegamento dei sensori deve essere presente un cavo a 4 fili che va dal separatore d'olio all'edificio della stazione di servizio.
- b) Pulire i separatori d'olio (separatori di liquidi leggeri e collettore dei fanghi) e riempirli di acqua fino alla protezione di troppo-pieno.
- c) Installare VISY-Command Web o in alternativa VISY-Command con un SECON-Client.
- Installare il VISY-Stick Oil (meccanico). Il sensore deve essere installato in modo tale che il deposito olio del separatore olio rientri nel campo di misura del VISY-Stick Oil.

<u>Nota</u>: non si deve mai scendere al di sotto delle quote $a_3 = 240$ mm e $a_4 = 100$ mm! A questo proposito vedere anche

- Manuale per la determinazione della lunghezza e il posizionamento dei sensori per un separatore d'olio! (Figura sotto)
 - e) Installazione di VISY-Sludge (meccanico).
 - Il sensore deve essere installato in modo tale da essere:
 - sotto lo spessore massimo dello strato di olio e
 - almeno 200 mm sopra lo spessore massimo di fanghi, e
 - a una distanza massima di 1400 mm dal fondo del collettore fanghi.
 - f) Collegare il VISY-Stick Oil e VISY-Sludge con il cavo di collegamento FAFNIR ed eventualmente con una prolunga a VISY-Command (Web).



Il separatore d'olio è zona Ex. Attenersi alle norme di sicurezza!



- 1 = VISY-Stick Oil
- 2 = Galleggiante d'interfaccia
- 2.1 = Galleggiante prodotto
- 3 = VISY-Sludge
- 4 = Connettore per cavi (2-1)
- 5 = Filtro a coalescenza
- 6 = Strato di olio
- 7 = Strato di fango
- 8 = Squadretta di montaggio

- O_{max} = Spessore massimo dello strato di olio S_{max} = Spessore massimo dello strato di fango
- a₁ = Profondità separatore
- a₂ = Distanza (corsia troppo-pieno)
- a₃ = Distanza di sicurezza = 240 mm
- a4 = Distanza di sicurezza dal fondo = 100 mm



2 Impostazioni base in VISY-Setup

Per configurare la scheda VI-4 in VISY-Command (Web), è necessario utilizzare il software **VISY-Setup** con la **versione 4.9.3.255** o successiva. La versione recente si trova sulla nostra homepage <u>https://www.fafnir.com</u>.

La scheda VI-4 deve contenere la versione di firmware 4.2.9.255 o successiva.

Per aggiornare il firmware si prega di contattare il nostro dipartimento di supporto tecnico con il numero di telefono +49 40 398207-0.

- a) Impostare il "*Protocollo dati* per la comunicazione con VISY-Stick" su "Multi sonda 4800 bps":
 <u>Menu</u>: Centralina [F2] → Configurazione avanzate → Protocollo dati per comunicazione con VISY-Stick→ Selezionare Multi sonda 4800 bps
- b) Immettere i Numeri di dispositivo del VISY-Stick Oil / VISY-Sludge: <u>Menu</u>: Sonde [F4] → Selezionare il N. connessione sonda → Selezionare le Origine dati di misurazione (VISY-Stick / VISY-Sludge) → Immettere il numero di dispositivo della sonda.
- c) Selezionare la Qualità del prodotto per il separatore d'olio: <u>Menu:</u> Sonde [F4] → Qualità del prodotto: - Seleziona "liquido leggero (light fluid)"
- d) Immettere il *Nome del prodotto*:
 <u>Menu</u>:
 Sonde [F4] → Nome prodotto: immettere Separatore d'olio TF ¹)
 - Separatore d'olio TF (= zona dei serbatoi) o
 Separatore d'olio WS (= zona del lavaggio auto)



3 Configurazione



Per la configurazione si raccomanda il browser internet "Mozilla Firefox".



Il router deve essere impostato su DHCP!



Il software SECON versione 2.4.21.03 o superiore deve essere installato.

3.1 Connessione di rete tra il SECON-Client e il notebook

- a) Utilizzando un cavo di rete, collegare il notebook al router a cui è collegato il SECON-Client / VISY-Command Web.
- b) Per accedere al menu di configurazione nel SECON-Client immettere: User: admin Password: vap22765

c) Cambia la *lingua*:

Configuration \rightarrow Settings \rightarrow Language: scegliere la lingua (<u>Italian</u> (Italiano))

VAPORIX	LEVEL	Envi	ronmental	History	Con	figuration	
			Truck Drv	Dsp	Info	ormation	
Tank 2		Language		Sett	ings	Tank 4	
		Services		Too	s	C 05	
Super 95 (E10) 5182.7 L		Alarm Vol	ume	(E10) . L		Super 95 17336.7 L	
3883.2 kg			Network		kg		12960.7 kg
			VDM				





3.2 Ulteriore configurazione con il notebook

Aprire la pagina WEB GUI:
 Configurazione → Info → WEB GUI

VAPORIX LEVEL Un	welt-Sensorik Historie	Konfiguration	
	Tankstelle	Info	
Tank_1	WEB GUI	Einstellungen	Tank 3
	WebDAV	Tools	
Normal 0.0 L	Software-Version		Diesel
0.0 kg	Netz IP-Adresse		0.0 kg
	Route-Tabelle	٨	
T <u>ank</u> 4	VPN		Tank_6

Si apre la seguente finestra:

VAPORIX LE	EVEL Um	welt-Sensorik Historie Konfiguration					
		Konfiguration 🎽 Info 🎽 WEB GUI					
		User GUI					
Adresse	d.	https://10.28.199.213					
	Benutzer	fafnir					
	Passwort	fafnir22766					
	Manuals	MENU: Info > Manuals					
	Documents	MENU: Info > Documents					
1	Admin GUI						
Adresse		https://10.28.199.213/admin					
	Benutzer	admin					
	Passwort	*****					

• Per la configurazione con il browser Internet (FireFox), copiate l'admin GUI indirizzo dal campo Admin GUI e inseritelo nel browser, in questo esempio: <u>https://10.28.199.213/admin</u>



• Dopo aver confermato l'indirizzo Admin GUI nel browser Internet, si apre una finestra di login per inserire utente e password:

Utente (Benutzername): admin

Password:

Fafnir22765Altona

⊕ 10.28.199.217						
Diese Website fordert Sie auf, sich anzumelden.						
Benutzername						
admin						
Passwort						
•••••						
Anmelden Abbrechen						

- Con il pulsante "Anmelden" sarai loggato
- Si avvia il wizard di configurazione Premi il pulsante "NEXT"





• Selezionare le opzioni "Station data" e "Oil Separator"

Konfiguration	Ansicht	
alla to		Konfiguration » Wizard
		Step 1 of 3 » Select Steps «
	Please select option(s)	Configuration Step(s) ✓ Station data WEB-Access to the SECON-GUI Time Zone VAPORIX Douckseneor VRD V Ølabscheider Masseinheiten Zuordnung (Tank → Produkt Qualität / Form) Reconciliation, Zuordnung (Zapfpunkt → Sorte / Tank) Tanktabelle, Autocalibration
ВА	АСК	Reset NEXT

- Premi il pulsante "NEXT"
- Immettere i dati della stazione:

Configuration » Wizard					
S	tep 2 of 3 » Station data «				
	Station / Object				
Internal No.	12345				
Name	Petrol Station				
Street	Street No. 1				
Postal Code	D-12345				
City	Hamburg				
Country	Germany				
	Geographic Coordinates				
Latitude	53,5686 🜩				
Longitude	10,0386 🜩				
ВАСК	Reset	NEXT			

- Determinazione delle coordinate geografiche (larghezza e lunghezza, opzionali):
 - 1. Aprire il browser Internet
 - 2. Avviare Google Maps
 - 3. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla località della stazione
 - 4. Nel menu contestuale che si apre, selezionare "Che cosa c'è qui?"
 - 5. Le coordinate vengono visualizzate (larghezza / lunghezza)
 - 6. Registrare le coordinate geografiche nei rispettivi campi
 - 7. Premere il pulsante "NEXT"



• Configurazione del separatore d'olio e analisi

La finestra seguente si suddivide in tre sezioni:

- 1. Informazioni "INFORMATION": Sensori rilevati "Detected Probes" (sensore fanghi "Sludge Probe"/ sensore serbatoio "Tank Probe")
- 2. Impostazioni generali per tutti i separatori d'olio
- 3. Impostazioni per i singoli separatori d'olio

1. Informazioni (INFORMATION): Sensori rilevati "Detected Probes"

Qui vengono visualizzate le misurazioni attuali del sensore fanghi »VISY-Sludge« e del sensore serbatoio »VISY-Stick«.

Schlammsonde » VISY-Sludge « Tanksonde » VISY-Slick « Sonde Nr. Messwerte Lev.[mm] Produkt-Name / Sonde Nr. Messwerte Lev.[ORMATION: Dete	extiente 5	onden [2019-05-20 13:	33:15]		
Sonde Nr. Messwerte Lev.[mm] Produkt-Name / Sonde Nr. Messwerte Lev.[mmsonde » VISY	-Sludge «				itick «		
Produkt-Name / Sonde Nr.	de Nr.	Messwerte	Lev.[mm]		Presidualità Marria (Cas		Messwerte	Lev.[mm]
6 900.0 Produkt 1	6		90	0.00	Produkt-Name / Sol	ide Nr.	Produkt	Water

Il più piccolo strato di liquido leggero rilevabile è 33 mm. Le misurazioni inferiori a 33 mm non sono possibili a causa della struttura fisica della sonda VISY-Stick Oil.

2. Impostazioni generali per tutti i separatori d'olio

Area "Logging":

Le impostazioni in quest'area <u>devono rimanere invariate</u>.

Nella casella di spunta "Attivazione/Activation" è già stato preimpostato il segno di spunta.

Area "Opzioni/Options":

- Conclusione autom. della manutenzione dopo / Time-out Maintenance after:
 8 ore/ Hour(s) (consigliata)
- Giorno dell'ispezione visiva mensile / Day of mountly Inspection: 0 (consigliato)
- Ripetizione allarme »Fluido leggero costante troppo a lungo« (Alarm rep. »Light fluid too long constant«) dopo: 1 o 2 giorni (raccomandazione)

Gemeinsame Einstellungen für alle Ölabscheider
Optionen Aktivierung Intervall Autom. Beenden der Wartung nach Stat Start Zeit Std. Alarmwiederholung Leichtflüss. zu lange konstant« nach Image Composition



3. Impostazioni per i singoli separatore d'olio (Settings for individual oil separators)

Area "Separatore d'olio (Oil Separator)":

- Numero: liberamente selezionabile; ad es. 1 per il primo separatore d'olio...
- Denominazione / Identifier: selezionare la denominazione da adottare ad es.: Città (HH); numero stazione: 54; numero del separatore olio: 12345678
 La denominazione sarà ad esempio la seguente: HH-54-12345678

ldx.		Settings for individual Oil Separators
	Oil Sepata Number 1	Identifier HH-54-12345678

Area "Sensore fanghi (Sludge Probe) »VISY-Sludge«":

- Sonda assegnata a questo separatore d'olio (Assign probe to this Oil Sep): Applicare un segno di spunta nell'apposita casella
- N. della sonda (Probe No.): Il collegamento del sensore a VISY-Sludge è stato stabilito.
- Distanza da terra del separatore d'olio (Distance to Oil sep. bottom): valore misurato VISY-Sludge
- Soglia di allarme dello strato di fango / Alarm threshold sludge layer: 50% dello strato di fango massimo ammesso





Area "Sensore del serbatoio (Tank Probe) »VISY-Stick«":

- sensore assegnato a questo separatore d'olio (Assign probe to this Oil Sep):
 Applicare un segno di spunta nell'apposita casella
- N. della sonda (Probe No.): Il collegamento del sensore al VISY-Stick Oil è stato stabilito.
- Altezza di riempimento di riferimento: corrisponde all'altezza di riferimento: valore misurato VISY-Stick
- Max. Volume liquido leggero: inserire qui il volume massimo di stoccaggio dell'olio del separatore d'olio in **litri** vedere anche l'etichetta del sistema
- Max. livello liquido leggero : inserire qui lo spessore massimo dello strato d'olio che può essere assorbito dal separatore d'olio - vedere anche la piastra dell'impianto
- »Liquido leggero strato troppo spesso« soglia di allarme (Light fluid layer too thick Alarm threshold): immettere 80% dello spessore massimo dello strato di olio (vedere targa impianto). Controllare se il volume del danno può essere stoccato del restante 20%. In caso contrario, la soglia di allarme deve essere impostata, ad esempio, al 70%. Il volume del danno viene calcolato dalla capacità della pompa con la portata più alta a minuto x 3.

Esempio 1: La pompa con la capacità massima sono 40 litri/minuto => (40 L/min) x 3 min. = 120 litri

Esempio 2: La pompa con la capacità massima sono 80 litri / minuto => (80 L / min) x 3 min. = 240 litri

 »Rilevamento del massimo livello« soglia di allarme(High level retention alarm threshold): qui immettere un valore compreso tra 120 e 200 mm (misurato a partire dall'altezza di riferimento)

Tank Probe » VISY-Stick « ———		
Assign probe to this Oil Sep.	√	
Probe No.	2]
Max. filling level	494	mm
Max. Light fluid Volume	300	L
Level at max. Light fluid	200	mm
»Light fluid layer too thick« Alarm threshold	160	mm
»High level, retention« Alarm threshold	120	mm
	Tank Probe » VISY-Stick « Assign probe to this Oil Sep. Probe No. Max. filling level Max. Light fluid Volume Level at max. Light fluid »Light fluid layer too thick« Alarm threshold »High level, retention« Alarm threshold	 Tank Probe » VISY-Stick « Assign probe to this Oil Sep. Probe No. Max. filling level Max. filling level Max. Light fluid Volume Level at max. Light fluid 200 »Light fluid layer too thick« Alarm threshold ndou and the state of the state of



Area "Allarme »liquido leggero costante troppo a lungo« (Alarm »Light fluid too long constant)":

- Intervallo di rilevamento (Recognition time span): 25 giorni (raccomandazione)
- Valore minimo della variazione del livello (Min. Level change): 5 mm (raccomandazione)



Se deve essere aggiunto un altro separatore d'olio, quindi premere il pulsante "Aggiungi nuovo separatore olio (Add new Oil Separator)":



Se non deve essere aggiunto un altro separatore d'olio, premere il seguente pulsante "**NEXT**":



ldx.	Einstellungen für einzelne Ölabscheider
	Olabscheider Nummer 1 Bezeichnung
1	Schlammsonde » VISY-Sludge « Ianksonde » VISY-Stick « Sonde diesem Ölabsch. zugeordnet Sonde diesem Ölabsch. zugeordnet Sonde Nr. 2 Distanz bis Ölabsch. Boden 980 © mm Alarmschwelle der Schlammschicht 216 © mm Villstand bei max. LeichtflüssigkeitsVolumen 300 © L wLeichtflüssigSchicht zu dick« Alarmschwelle 200 © mm »Aufstau« Alarmschwelle 120 © mm Maximale Füllstand bei max. Leichtflüssigkeit zu lange konstant « Erkennungs-Zeitspanne Mindestwert Füllstands-Änderung 5 © mm
	Add new Oil Separator Del last Oil Separator
	BACK Reset NEXT

FINE della configurazione



Pagina vuota



FAFNIR GmbH Schnackenburgallee 149 c 22525 Hamburg, Germania Tel.: +49 / 40 / 39 82 07–0 E-mail: info@fafnir.de Web: www.fafnir.de